Etap1: Télécharger et copie le dossier pour la synthèse vocale française

Pour avoir la synthèse vocale en langue française sur votre répéteur AllStarLink :

- Connectez-vous sur votre répéteur AllStar en SSH en tant qu'utilisateur "root".
- Puis tapez ses commandes l'une apprêt l'autre :

cd /var/lib/asterisk/sounds

rm -rf fr

- git clone https://github.com/CN8VX/Sond_Asl_fr.git fr
- Vérifiez que vos fichiers ont tous bien été copiés correctement dans le dossier fr:

unds/fr# ls

cd /var/lib/asterisk/sounds/fr

Puis tapez la commande suivante: ls

root@repeater:/var/lib/asterisk/so
CHANGES-asterisk-core-fr-1.4.24
CREDITS-asterisk-core-fr-1.4.24
LICENSE-asterisk-core-fr-1.4.24
agent-alreadyon.ulaw
agent-incorrect.ulaw
agent-loggedoff.ulaw
agent-loginok.ulaw
agent-newlocation.ulaw
agent-pass.ulaw
agent-user.ulaw
ascending-2tone.ulaw
auth-incorrect.ulaw
auth-thankyou.ulaw
beep.ulaw
heenerr ulaw

demo-echodone.ulaw
demo-echotest.ulaw
demo-enterkeywords.ulaw
demo-instruct.ulaw
demo-moreinfo.ulaw
demo-nogo.ulaw
demo-nomatch.ulaw
demo-thanks.ulaw
descending-2tone.ulaw
dictate
dictate.zip
digits
dir-first.ulaw
dir-firstlast.ulaw
dir-instr.ulaw

vm-calldiffnum.ulaw vm-changeto.ulaw vm-delete.ulaw vm-deleted.ulaw vm-dialout.ulaw vm-duration.ulaw vm-enter-num-to-call.ulaw vm-extension.ulaw vm-first.ulaw vm-for.ulaw vm-forward-multiple.ulaw vm-forward.ulaw vm-forwardoptions.ulaw vm-from-extension.ulaw vm-from-phonenumber.ulaw

- Vous verrez que tous les fichiers sont copier à l'intérieur du dossier fr.

- Changez le propriétaire de ces fichiers:

cd

chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/sounds/fr

```
root@repeater:/var/lib/asterisk/sounds/fr# cd
root@repeater:~# chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/sounds/fr
root@repeater:~#
```

Etap2 : Activer la synthèse vocale française dans le répéteur

- Connectez-vous sur votre répéteur AllStar en SSH en tant qu'utilisateur "root".

- Éditez le fichier "asterisk.conf" qui se trouve dans le dossier "/etc/asterisk/" avec la commande suivante:

nano /etc/asterisk/asterisk.conf



- Puis on ajoute :

[options]

languageprefix=yes

	-0.0t		
GNU nano 3.2	/etc/asterisk/ast	erisk.conf	Modified
[global]			
astetcdir => /etc/asteris	s k		
astmoddir => /usr/lib/ast	cerisk/modules		
astvarlibdir => /var/lib,	asterisk		
astagidir => /usr/share/a	asterisk/agi-bin		
astspooldir => /var/spool	l/asterisk		
astrundir => /var/run/ast	cerisk		
astlogdir => /var/log/ast	terisk		
[options]			
languageprefix=yes			
^G Get Help ^O Write (Out ^W Where Is ^K Cut	Text [^] J Justify	^C Cur Pos
^X Exit ^R Read F:	ile <mark>^\</mark> Replace <mark>^U</mark> Uncu	it Text <u>^T</u> To Spell	^ Go To Line
	/		

- Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur CTRL + X puis tapez Y suivi d'Enter.
- Puis éditez le fichier "chan_dahdi.conf" :
- nano /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
- Allez à la section [channels], enlever le point-virgule ";" qui se trouve devants "language", puis écrire "fr"

Radio

[channels]

```
; Default language
```

```
language=fr
```

	-00t		
GNU nano 3.2	/etc/asterisk/chan	dahdi.conf	Modified
;spanmap => 4,1,4			
[channels]			
;			
; Default language			
;			
language=fr			
;			
; Default context			
;			
;context=default			
;			
; Switchtype: Only used for PRI.			
;			
,			
;switchtype=national			
;			
; Some switches (AT&T especially)	require network spe	ecific facility IE	
^G Get Help ^O Write Out ^W	Where Is ^K Cut 1	fext <mark>^J</mark> Justify	[^] C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\	Replace ^U Uncut	t Text [^] T To Spell	Go To Line

- Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur CTRL + X puis tapez "Y" suivi d'Enter.
- Et enfin redémarrez Asterisk avec la commande " astres.sh "
- Ou redémarrez votre répéteur directement depuis l'interface web de supermon.

Etap3 : Tester la synthèse vocale française

- Ont envois le code DTMF *712 et vous allez entendre l'heure en français

Bon amusement à tous et 73 de CN8VX SYSOP du SERVEUR DMR-MAROC.